

# AESP100系列末端多回路智慧用电 在线监测装置

# 安装使用说明书 V1.1

# 安科瑞电气股份有限公司

Acrel Electric Co., Ltd.

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落、章节内容均不得摘 抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利, 恕不另行通知。订货前, 请垂询当地代理商以获悉本产品的新规格。

1.	概述	1
2.	产品型号	1
3.	技术参数	2
4.	安装与接线	3
	4.1. 外形及安装尺寸	3
	4.2. 接线端子说明	4
	4.3. 接线示意图	6
	4.4. 安装方式	6
	4.5. 系统组网图	7
5.	使用操作指南	7
	5.1. 装置指示灯说明	7
	5.2. 智能网关按键面板及指示灯说明	8
	5.3. 界面操作	8
	5.3.1. 当前设备状态显示	8
	5.3.2. 当前设备电参量数据显示	9
	5.3.3. 当前设备参数设置	.10
	5.3.4. 当前设备事件记录的查询	.11
	5.3.5. 当前设备网络信息的显示	.11
	5.3.6. 当前设备操作设置	.12
6.	常见故障分析排查	12
7.	注意事项	12

# 目 录

### 1. 概述

AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、 商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素, 如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。

本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。

# 2. 产品型号

● AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置



#### 表1 装置功能描述表

产品型号	功能描述
AESP100-2P	可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为2P;标配RS-485(MODBUS)通讯。
AESP100-3P	可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为3P;标配RS-485(MODBUS)通讯。

● 智能网关



# 表2 智能网关功能描述表

	可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏
AECDIOO MS CE	电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路
AESP100-MS-CE	进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持
	RS485通讯; 支持以太网通讯。
	可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和
AESD100_MS_4C	漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回
AEST 100-MS-40	路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持
	RS485通讯; 支持4G网络通讯
	可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和
AFSD100-MS-WF	漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回
AESI 100 MS WI	路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持
	RS485通讯; 支持WiFi网络通讯

# 3. 技术参数

# 表3 装置技术参数表

产	品型号	AESP100-2P	AESP100-3P				
:	极数	2P	3P				
	孔径	6. 6mm					
Ē	可路数	1个单相回路或2个单相回路 1个三相回路或3个单相回					
额	定电压	AC 220V					
<b>额定电流</b> 10(63)A							
	过流报警	默认100%额定电流预警,110%额定电流报警,阈值可调					
	过载报警	默认100%额定功率预警,110%额定功率报警,阈值可调					
报警 功能	过压报警	默认110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调					
	欠压报警	默认90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调					
过温报警		默认80℃预警,100℃报警,阈值可调					
防	防护等级 IP30						
海	拔要求	2000m					
环	境温度	-10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃					
环	境要求	无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动					
相	对湿度	+40℃时,空气的相对湿度50%,衣	E较低温度下可以有较高的相对湿度				
储	存温度	-20°0	C−70°C				
	装方式	配合断路器直接安装或引线安装					

产品型号	AESP100-MS-4G AESP100-MS-CE AESP100-MS-W										
工作电源		AC 220V									
功耗		$\leqslant$ 30W									
通讯方式	4G	以太网	WiFi								
显示方式	LCD点阵液晶显示										
事件记录	报警、故障、动作记录最大各20条										
协议	Modbus、MQTT等										
海拔要求	2000m										
环境温度	-10℃-45℃, 24h平均温度不高于35℃										
环境要求	无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动										
相对湿度	+40℃时,空气的林	目对湿度50%,在较低温度下可以	J 有较高的相对湿度								
储存温度		-20°C-70°C									
防护等级		IP20									
安装方式		标准35mm导轨安装									

# 表4 AESP100系列智能网关技术参数表

- 4. 安装与接线4.1.外形及安装尺寸(单位:mm)
  - AESP100-2P



2P直接接入

2P引线接入

# • AESP100-3P

















3P引线接入

● 智能网关



图1 装置外形尺寸图

图2 智能网关外形尺寸图

- 4.2. 接线端子说明
  - AESP100-2P接线端子





● AESP100-3P接线端子



图3 装置接线端子示意图

● 智能网关接线端子



图 4 智能网关接线端子示意图

# 4.3. 接线示意图

● 装置接线示意图



图5 装置接线示意图

- 4.4. 安装方式
  - 图 6 是AESP100系列在线监测装置配合断路器和智能网关安装接线范例,仅供参考。



图6 装置安装接线范例图



#### 图7 4pin端子接线示意图

注: 各类型装置可任意组合安装, 一台网关最多可连接16个回路的监测装置。 4.5. 系统组网图

图 8 是AESP100系列监测装置配合智能网关系统组网图。



# 5. 使用操作指南

5.1. 装置指示灯说明

指示灯说明:

- ▶ 绿色: 若2s熄灭, 0.1s闪烁, 正常运行状态;
- ▶ 红色: 若2s熄灭, 0.1s闪烁, 温度故障;
- ▶ 红色: 若0.5s间隔闪烁,报警;
- ▶ 红色:若常亮,则表示装置测量到回路有电压;

▶ 进入自动分配地址,红绿灯 0.5s 闪烁,分配完地址,按实际状态显示;

5.2. 智能网关按键面板及指示灯说明



按键说明:

- ▶ ▲:上翻页;
- ▶ ▼:下翻页;

指示灯说明:

- ▶ 绿灯: 2s熄灭, 0.1s闪烁, 运行状态;
- ▶ 红色: 若2s熄灭, 0.1s闪烁, 有回路故障;
- ▶ 红色: 若0.5s间隔闪烁, 有回路报警;
- 5.3. 界面操作

5.3.1. 当前设备状态显示

装置上电后,选择"1.信息总览",通过智能网关面板上的▲键和▼键翻页可查询每一个设备号的设备状态。

2022-08-25 09: 16: 52		2022-08-25 09	): 16: 52	按▼键	2022-08-25	09:16:52
111月夏夏夏月5.本机设置	按➡键	设备总数:4		」」及▼谜	设备号: 1	
2. 设备列表	$  \longrightarrow$	报警数: 1	预整数: 1		报警: 〇	预警: 〇
3.网络信息		故障数: 0		< <u> </u>	お破: 0	由压: 〇
4.骤作成击	长按♥键	Second from a subsection		按▲键	HOUP TO A	

注: 状态定义表如下。

定义符号	0				
报警	无报警	有报警			
预警	无预警	有预警			
故障	无故障	有故障			
电压	回路无电压	回路有电压			

#### 5.3.2. 当前设备电参量数据显示

在主界面按下回车键,选择"2.设备列表",然后选择需要查看数据的装置,按下回车键,可通过▲ 键和▼键翻页查询到设备电参量数据显示界面。



注:

1、Ua表示A相电压,F表示频率;Ia表示A相电流;Pa表示A相有功功率;Qa表示A相无功功率;Sa表示A 相视在功率;PFa表示A相功率因数。

2、EPI表示吸收有功电能值,EPE表示释放有功电能值,EQL表示感性无功电能值,EQC表示容性无功电能值,ES表示。

5.3.3. 当前设备参数设置

在主界面按下回车键,选择"2.设备列表",选择需要设置保护参数的回路,例如: "03: AESP100-3P",在任意电参量数据显示页面按下回车键,选择"参数设置",输入密码"0001",可选择各保护参 数进行设置。



注:

1、通过▲键、▼键可对漏电、温度、过压、欠压、过流、过功率进行修改或设置。
2、温度:检测短时间内的温度,超过报警值进行报警,时间和阈值可随实际调整。
3、漏电:检测短时间内的剩余电流,超过报警值进行报警,时间和阈值可随实际调整。
4、过压、欠压:检测短时间内的电压,超过报警值进行报警,时间和阈值可随实际调整。
5、过流:检测短时间内的电流,超过报警值进行报警,时间和阈值可随实际调整。
6、过功率:检测功率,超过报警值进行报警,时间和阈值可随实际调整。

5.3.4. 当前设备事件记录的查询

在主页面按下回车键,选择"2.设备列表",选择需要查看事件记录的回路,例如: "03: AESP100-3P",选择"事件记录" 按回车键,可查看报警、故障记录。



注:

1)报警记录右上角数据 "01" 表示第一条数据,之后的报警记录可依次为 "02、03……20" (最多20条); "01"后面的数字表示当前目前已有的报警记录数量。

2)故障记录右上角数据 "01"表示第一条数据,之后的报警记录可依次为 "02、03……20" (最多20条); "01"后面的数字表示当前目前已有的故障记录数量。

3)数据记录按▲左键、▼右键进行界面切换。

5.3.5. 当前设备网络信息的显示

在主页面按下回车键,选择"3.网络信息"显示如图所示,通过▲左键、▼右键进行界面切换。

2022-07-06	09: :	27:	25
State: 87			
Tx: 38			
Rx: 36			
Rssi: 16			

(1)

信息界面(1)界面下,显示的值共有四个,含义如下:

- **Rssi:** Rssi 后显示的是当前的信号值
- **State:** State 后显示是当前模块的状态,有 0<sup>~</sup>9 共十种状态,其中 0<sup>~</sup>9 对应的数字含义 如下
  - ♦ 0 初始化
  - ◆ 1 获取 IMEI 序列号
  - ◆ 2 检查 SIM 卡 获取卡号
  - ◆ 3 设置网络模式
  - ♦ 4 等待 GPRS 附着
  - ◆ 5 检查信号值

- ◆ 6 设置联网模式
- ◆ 7 连接服务器
- ◆ 8 服务器已连接
- ♦ 9 关闭服务器连接
- TX: TX 后显示的是发送数据个数
- Rx: Rx 后显示的是接收数据个数

	÷	1		U,	0		Y	9			ć	Ψ	:	<u> </u>
域名	:	1	0	1	1	3	7		1	5	1		1	 8
端口				2	0	0	7	1						

(2)

信息界面(2)界面下,第一行显示的是域名(若未设置域名则无显示), 第二行显示连接服务器的端口号。

们亚小庄按服劳奋的师问与。

2022-0	17-0	60	9:	44:	25
软件编	₽:	26	48		
版本号	: V	100			
序列号	: A	ESP	1003	rest	002
读番:	ÅES:	P10	)	-4G	

(3)

信息界面(3)界面下,显示软件编号、版本号以及序列号。

5.3.6. 当前设备操作设置

在主页面按下回车键,选择"4.网络信息",显示如图所示,可进行复位操作。



# 6. 常见故障分析排查

- 若仪表指示灯不亮,请检查电源是否接好;
- 若仪表红色指示灯没有常亮,检查断路器上端进线是否带电;
- 若仪表指示灯每2s闪烁一次红色,直接送修;
- 若网关数据不刷新,检查与从模块通讯线是否正常连接;
- 若网关不上线,请根据网络状态检查故障原因;

# 7. 注意事项

- 使用产品前请检查外观是否完好,若有损坏及时找销售商更换。
- 按照使用说明书正确接线,接线完成后认真核查,确保接线正确。

# 更改记录

修订版次	修订时间	修订条款
V1.0	2022/8/30	/
V1.1	2025/2/11	修改智能网关型号为AESP100-MS,并增加AESP100-MS-WF型号参数

- 总部: 安科瑞电气股份有限公司
- 地址:上海市嘉定区育绿路 253 号
- 电话: 0086-021-69158161
- 网址: www.acrel.cn
- 邮箱: acrelsh@email.acrel.cn
- 邮编: 201801
- 生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司
- 地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号
- 电话: 0086-510-86179966
- 网址: www.jsacrel.cn
- 邮箱: jyacrel001@email.acrel.cn
- 邮编: 214405

2025.02